



## SK-L005

Τάση λειτουργίας: 3.6V-18V DC

Κατανάλωση: 6mA

Θερμοκρασία λειτουργίας: -40c έως +80c

Διαστάσεις: 30.5 x 13 x 6.8mm

Συχνότητα λειτουργίας: 433,92MHz

Ισχύς ρελέ: 3A - 30VDC

Λειτουργίες: Στιγμιαία επαφή/ Με χρόνο 5/10/15 δευτερόλεπτα/  
ON/OFF.

### Οδηγίες Χρήσης

#### 1. Διαγραφή αποθηκευμένων κοντρόλ.

Πατάμε 8 φορές το κουμπί πάνω στον δέκτη, μόλις σβήσει το Led έχουν διαγραφεί όλα τα κοντρόλ.

#### 2. Προγραμματισμός κοντρόλ στον δέκτη.

2.1. Πατάμε μια (1) φορά το κουμπί στον δέκτη, το Led θα ανάψει, και έπειτα πατήστε παρατεταμένα το πρώτο κουμπί από το κοντρόλ, όταν το Led αναβοσβήσει και έπειτα σβήσει, τότε η μέθοδος της λειτουργίας επαφής έχει ενεργοποιηθεί.

Δηλαδή τι θα συμβεί στον δέκτη μόλις πατήσουμε το κουμπί στο κοντρόλ:

Το ρελέ θα κάνει επαφή. Όταν αφήσετε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο θα απενεργοποιηθεί ή θα ενεργοποιηθεί (ανάλογα που θα έχετε συνδέσει τα καλώδια στο NC ή στο NO)

2.2. Πατάμε το κουμπί στον δέκτη για δυο (2) φορές και έπειτα πατήστε παρατεταμένα το πρώτο κουμπί από το κοντρόλ, όταν το Led αναβοσβήσει και έπειτα σβήσει τότε η λειτουργία κλειδώματος ON/OFF έχει ενεργοποιηθεί.

Δηλαδή τι θα συμβεί στον δέκτη μόλις πατήσουμε το κουμπί στο κοντρόλ:

Θα ανοίξει η επαφή και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι να πατήσουμε το ίδιο κουμπί. (ανάλογα που θα έχετε συνδέσει τα καλώδια στο NC ή στο NO)

2.3. Πατάμε το κουμπί στον δέκτη τρεις (3) φορές και έπειτα πατήστε παρατεταμένα το πρώτο κουμπί από το κοντρόλ, όταν το Led αναβοσβήσει και έπειτα σβήσει τότε η λειτουργία με χρόνο έχει ενεργοποιηθεί.

Δηλαδή τι θα συμβεί στον δέκτη μόλις πατήσουμε το κουμπί στο κοντρόλ:

Θα ανοίξει η επαφή, και θα παραμείνει ανοιχτή ή κλειστή (ανάλογα που έχετε συνδέσει τα καλώδια NO/NC) για τον χρόνο που έχετε ρυθμίσει.

Για να ρυθμίσουμε τον χρόνο στα 5δευτ. πατάμε τέσσερις (4) φορές το κουμπί στον δέκτη, και έπειτα μια φορά στο τηλεχειρισμό.

Για να ρυθμίσουμε τον χρόνο στα 10δευτ. πατάμε πέντε (5) φορές το κουμπί στον δέκτη, και έπειτα μια φορά στο τηλεχειρισμό.

Για να ρυθμίσουμε τον χρόνο στα 15δευτ. πατάμε έξι (6) φορές το κουμπί στον δέκτη, και έπειτα μια φορά στο τηλεχειρισμό.

Προσοχή: Η τοποθέτηση στους δέκτες να γίνεται από **έμπειρους τεχνίτες**, γιατί αν δεν γίνει σωστή εγκατάσταση και προκληθεί βλάβη στον δέκτη δεν επιστρέφεται.

2106427224

www.radioskoula.gr

