

SK—C102

Τάση λειτουργίας: DC12V/ 24V

Κατανάλωση: ≤10mA

Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C—+80°C

Ευαισθησία: ≥-95dB

Working frequency: 433.92MHZ

Ισχύς ρελέ: ≤10A

Ρύθμιση λειτουργίας: Στιγμαία λειτουργία επαφής, διακόπτης ON/OFF, ρυθμιζόμενο κλειδίωμα.

Διαστάσεις: 58*30*26mm

SK - C102

Ο δέκτης αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν επαφή για προέκταση μνήμης συνδεδεμένος στο μπουτόν ενός δέκτη, επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έλεγχο φωτισμού, αλλά και για έλεγχο συσκευής με το κοντρόλ που έχουμε συγχρονίσει.

Διαγραφή χρηστών: Πατάμε παρατεταμένα το κουμπί LEARN (το κουμπί δεξιά από το κουμπί Time) μέχρι το λαμπάκι LED αναβοσβήσει.

Συγχρονισμός Τηλεχειριστηρίου με συχνότητα 433,92MHz και φίξ κωδικούς: Πατάμε το κουμπί LEARN μια φορά (το LED θα αναβοσβήσει) και έπειτα πατάμε το κουμπί από το τηλεχειριστήριο και το LED θα αναβοσβήσει όπου και θα μας επιβεβαιώσει τον συγχρονισμό με τον δέκτη.

Λειτουργία Jumper (όπως βλέπετε στην φωτογραφία αριστερά) υπάρχουν δυο διαφορετικές βάσεις Jumper η Βραχυκυκλωτήρων

Στις θέσεις αμέσως δεξιά διαλέγουμε εάν θέλουμε να είναι

Momentary: (χωρίς βραχυκυκλωτήρες) όσο πατάμε το κουμπί, λειτουργεί, μόλις το αφήσουμε σταματάει)

Toggle: (βραχυκυκλωτήρας στην θέση G+T) Πατάμε το κουμπί A για να ανοίξει, και το ίδιο για να κλείσει.


Latched function: (βραχυκυκλωτήρας στην θέση L+G) Πατάμε το κουμπί A για να λειτουργήσει, και το B για να κλείσει.

Για να ενεργοποιηθεί ο χρόνος θα πρέπει να βραχυκυκλώσουμε τις θέσεις L+G και G + T →



Λεπτά
Minutes

1. **Λεπτά:** Αυτή που είναι αριστερά (δίπλα στους πυκνωτές) ρυθμίζει τον χρόνο, εάν ο βραχυκυκλωτήρας ενώνει τα δυο αριστερά (M+G) τότε κάθε πάτημα στο κουμπί Time είναι 1' λεπτό. (μετά πατάμε το κουμπί από το τηλεχειριστήριο για να επιβεβαιώσουμε τον χρόνο.)



Δευτερόλεπτα
Seconds

2. **Δευτερόλεπτα:** εάν τοποθετήσουμε τον βραχυκυκλωτήρα στα δυο δεξιά (G+S) τότε κάθε πάτημα στο κουμπί Time είναι 1'' δευτερόλεπτο. (μετά πατάμε το κουμπί από το τηλεχειριστήριο για να επιβεβαιώσουμε τον χρόνο.)



Toggle
Με το ίδιο κουμπί
Ανοίγοκλείνει.



Latched
Ανοίγει και κλείνει με
διαφορετικό κουμπί.



**Momentary / Στιγμαία
λειτουργία**
Όσο πατάμε το κουμπί
λειτουργεί η επαφή.



Δευτερόλεπτα/Seconds



Λεπτά/Minutes